

# MENÚ PRINCIPAL

## INICIO RÁPIDO: menú

### Configuración de PROGRAMACIÓN

(Instalar) (Caminar-Presencia)  
 (Instalar derecha) (Caminar-Movimiento)  
 (Instalar izquierda) (Caminar-Todo)  
 (Cable de tracción) (Fondo)  
 Caminar-Seguridad

### Menú > Más

(Modo Servicio)  
 (Restablecimiento de fábrica)  
 (Calefacción)

### Configuración del Modo de servicio

(ACTIVADO)  
 (DESACTIVADO)

### Configuración de Restablecimiento de fábrica

(Parcial)  
 (Total)

### Configuración de Calefacción

(AUTOMÁTICO)  
 (ECOLÓGICO)  
 (DESACTIVADO)

## ENTRADA-SALIDA: menú

### Configuración de Func. Salida1:

(Mov./Trac./Pres.)  
 (Mov./Trac./Seg.)  
 (Mov.+ y Alt.)  
 (Mov.+ y Vel.)  
 (Cable de tracción)  
**(Seguridad)**  
 (Presencia)  
 (Pres./Seg.)  
 (Mov./Trac./)  
 (No se usa)

### Configuración de Func. Salida2:

(Mov./Trac./Pres.)  
 (Mov./Trac./Seg.)  
 (Mov.+ y Alt.)  
 (Pres. y Alt.)  
 (Cable de tracción)  
 (Seguridad)  
**(Presencia)**  
 (Pres./Seg.)  
 (Mov./Trac./)  
 (No se usa)

### Configuración de Func. Relé

(Mov./Trac./Pres.)  
 (Mov./Trac./Seg.)  
 (Mov.+ y Alt.)  
 (Mov.+ y Vel.)  
 (Cable de tracción)  
 (Seguridad)  
 (Presencia)  
 (Movimiento)  
**(Mov./Trac./)**  
 (No se usa)

### Menú > Más

(Lógica Salida1)  
 (Tiempo de espera Salida1)  
 (Prueba Salida1)  
 (Lógica Salida2)  
 (Tiempo de espera Salida2)  
 (Prueba Salida2)  
 (Lógica de Relé)  
 (Tiempo de espera de Relé)  
 (Prueba de Relé)

### Configuración de Lógica Salida1

NC NA

### Configuración de Tiempo de espera Salida1

contando 10 s  
 10 min 5 s  
 5 min 3 s  
 1 min 1 s  
 30 s 100 ms

### Configuración de Prueba Salida1

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

### Configuración de Lógica Salida2

NC NA

### Configuración de Tiempo de espera Salida2

contando 10 s  
 10 min 5 s  
 5 min 3 s  
 1 min 1 s  
 30 s 100 ms

### Configuración de Prueba Salida2

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

### Configuración de Lógica de Relé

(Activa)  
 (Pasiva)

### Configuración de Tiempo de espera de Relé

contando 10 s  
 10 min 5 s  
 5 min 3 s  
 1 min 1 s  
 30 s 100 ms

### Configuración de Prueba de Relé

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

## MOVIMIENTO: menú

### Configuración de Ancho de campo

0 - 999240,1

### Configuración de Parada de campo

0 - 999287,4

### Configuración de Tipo de objeto

(Cualquiera)  
 (Vehículo)  
 (Vehículo XL)

### Menú > Más

(Inmunidad)  
 (Inicio de campo)  
 (Dirección)

### Configuración de Inmunidad

1 4  
 2 5  
 3

### Configuración de Inicio de campo

0 - 9990,0

### Configuración de Dirección

Uni  
 UNI 100 %+  
 Uni rev  
**Uni 100 %**  
 (Cualquiera)

## PRESENCIA: menú

### Configuración de Ancho de campo

0 - 999240,1

### Configuración de Parada de campo

0 - 99978,7

### Configuración de Tipo de objeto

(Cualquiera)  
 (Vehículo)  
 (Vehículo XL)

### Menú > Más

(Inmunidad)  
 (Inicio de campo)  
 (Tiempo de presencia)

### Configuración de Inmunidad

1 4  
 2 5  
 3

### Configuración de Inicio de campo

0 - 9990,0

### Configuración de Tiempo de presencia

(Infinito)  
 120 min  
 60 min  
 30 min  
 10 min  
 5 min  
 2 min  
 1 min  
 30 s

## SEGURIDAD: menú

### Configuración de Ancho de campo

0 - 999240,1

### Configuración de Parada de campo

0 - 99915,7

### Menú > Más

(Inmunidad)  
 (Tiempo de presencia)  
 (Zona no cubierta)

### Configuración de Inmunidad

1 4  
 2 5  
 3

### Configuración de Tiempo de presencia

(Infinito)  
 120 min  
 60 min  
 30 min  
 10 min  
 5 min  
 2 min  
 1 min  
 30 s

### Configuración de Zona no cubierta

49,2 9,8 "  
 39,4 5,9 "  
 29,5 3,9 "  
 19,7 2 "  
 13,8

## OTROS: menú

### Configuración de Tipo de objeto +

(Cualquiera)  
 (Vehículo)  
 (Vehículo XL)  
 (Vehículo Prof. Anch. Alt.)

### Configuración de Tiempo de tracción mínimo

0	4	8
1	5	9
2	6	
3	7	

### Configuración de Tipo de objeto de tracción

(Cualquiera)  
 (Peatón)  
 (Profundidad del vehículo)  
 (Vehículo XL)  
 (Vehículo)

### Configuración de Altura min.

157,5 "	98,4 "
137,3 "	88,6 "
127,9 "	78,7 "
118,1 "	68,9 "
108,3 "	

### Configuración de velocidad máxima

31 mph	15,5 mph
28 mph	12,4 mph
24,8 mph	9,3 mph
21,7 mph	6,2 mph
18,6 mph	3,1 mph

## > DIAGNÓSTICO: menú

### (Visualización de campo)

### (Código QR)

### (N.º Id.)

### (Registro de eventos)

### (Registro de restablecimiento)

Sí No

### (Alimentación eléctrica)

### (Temp. del sensor)

### (Tiempo operativo)

### (Contraseña de RC)

### (Contraseña de BT)

### (Idioma)

Inglés Alemán Francés

### (Unidades de pantalla)

Pulgadas Metros

### (Menú > Específico)

Modo IntegObjMode (Ángulo lateral)  
 Menú DistFilter Menú ForceLateral  
 Menú MinObjHeight (Altura de montaje)  
 (Áng. Incl.) Menú ForceHeight  
 Menú ForceTilt

### Configuración de Modo IntegObjMode

(Estándar) (Infinito)

### Configuración de DistFilter

(Ambos) (Basado en el tiempo)

### Configuración de Altura de objeto mínima

49,2 "	19,7 "	5,9 "
39,4 "	13,8 "	3,9 "
29,5 "	9,8 "	2 "

### Configuración de ForceTilt/ForceLateral/ForceHeight

Manual Auto (Automático)

### Menú > Admin

### Config. PN

### SoftPiN

# ÁRBOL DE MENÚ DEL LZR®-WIDESCAN

Config: 42.4443.04

Software: V4.2



## REFERENCIA

Menú de NIVEL 1

Menú de NIVEL 2

Menú de NIVEL 3

Valor predeterminado de fábrica