

MENÚ PRINCIPAL

INICIO RÁPIDO: menú

Configuración de PROGRAMACIÓN

(Instalar) (Caminar-Presencia)
 (Instalar derecha) (Caminar-Movimiento)
 (Instalar izquierda) (Caminar-Todo)
 (Cable de tracción) (Fondo)
 Caminar-Seguridad

Menú > Más

(Modo Servicio)
 (Restablecimiento de fábrica)
 (Calefacción)

Configuración del Modo de servicio

(ACTIVADO)
 (DESACTIVADO)

Configuración de Restablecimiento de fábrica

(Parcial)
 (Total)

Configuración de Calefacción

(AUTOMÁTICO)
 (ECOLÓGICO)
 (DESACTIVADO)

ENTRADA-SALIDA: menú

Configuración de Func. Salida1:

(Mov./Trac./Pres.)
 (Mov./Trac./Seg.)
 (Mov.+ y Alt.)
 (Mov.+ y Vel.)
 (Cable de tracción)
(Seguridad)
 (Presencia)
 (Pres./Seg.)
 (Mov./Trac./)
 (No se usa)

Configuración de Func. Salida2:

(Mov./Trac./Pres.)
 (Mov./Trac./Seg.)
 (Mov.+ y Alt.)
 (Pres. y Alt.)
 (Cable de tracción)
 (Seguridad)
(Presencia)
 (Pres./Seg.)
 (Mov./Trac./)
 (No se usa)

Configuración de Func. Relé

(Mov./Trac./Pres.)
 (Mov./Trac./Seg.)
 (Mov.+ y Alt.)
 (Mov.+ y Vel.)
 (Cable de tracción)
 (Seguridad)
 (Presencia)
 (Movimiento)
(Mov./Trac./)
 (No se usa)

Menú > Más

(Lógica Salida1)
 (Tiempo de espera Salida1)
 (Prueba Salida1)
 (Lógica Salida2)
 (Tiempo de espera Salida2)
 (Prueba Salida2)
 (Lógica de Relé)
 (Tiempo de espera de Relé)
 (Prueba de Relé)

Configuración de Lógica Salida1

NC NA

Configuración de Tiempo de espera Salida1

contando 10 s
 10 min 5 s
 5 min 3 s
 1 min 1 s
 30 s 100 ms

Configuración de Prueba Salida1

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

Configuración de Lógica Salida2

NC NA

Configuración de Tiempo de espera Salida2

contando 10 s
 10 min 5 s
 5 min 3 s
 1 min 1 s
 30 s 100 ms

Configuración de Prueba Salida2

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

Configuración de Lógica de Relé

(Activa)
 (Pasiva)

Configuración de Tiempo de espera de Relé

contando 10 s
 10 min 5 s
 5 min 3 s
 1 min 1 s
 30 s 100 ms

Configuración de Prueba de Relé

(ACTIVADO) (DESACTIVADO)

MOVIMIENTO: menú

Configuración de Ancho de campo

0 – 999240,1

Configuración de Parada de campo

0 – 999287,4

Configuración de Tipo de objeto

(Cualquiera)
 (Vehículo)
 (Vehículo XL)

Menú > Más

(Inmunidad)
 (Inicio de campo)
 (Dirección)

Configuración de Inmunidad

1 4
 2 5
 3

Configuración de Inicio de campo

0 – 9990,0

Configuración de Dirección

Uni
 UNI 100 %+
 Uni rev
Uni 100 %
 (Cualquiera)

PRESENCIA: menú

Configuración de Ancho de campo

0 – 999240,1

Configuración de Parada de campo

0 – 99978,7

Configuración de Tipo de objeto

(Cualquiera)
 (Vehículo)
 (Vehículo XL)

Menú > Más

(Inmunidad)
 (Inicio de campo)
 (Tiempo de presencia)

Configuración de Inmunidad

1 4
 2 5
 3

Configuración de Inicio de campo

0 – 9990,0

Configuración de Tiempo de presencia

(Infinito)
 120 min
 60 min
 30 min
 10 min
 5 min
 2 min
 1 min
 30 s

SEGURIDAD: menú

Configuración de Ancho de campo

0 – 999240,1

Configuración de Parada de campo

0 – 99915,7

Menú > Más

(Inmunidad)
 (Tiempo de presencia)
 (Zona no cubierta)

Configuración de Inmunidad

1 4
 2 5
 3

Configuración de Tiempo de presencia

(Infinito)
 120 min
 60 min
 30 min
 10 min
 5 min
 2 min
 1 min
 30 s

Configuración de Zona no cubierta

49,2 9,8 "
 39,4 5,9 "
 29,5 3,9 "
 19,7 2 "
 13,8

OTROS: menú

Configuración de Tipo de objeto +

(Cualquiera)
 (Vehículo)
 (Vehículo XL)
 (Vehículo Prof. Anch. Alt.)

Configuración de Tiempo de tracción mínimo

0	4	8
1	5	9
2	6	
3	7	

Configuración de Tipo de objeto de tracción

(Cualquiera)
 (Peatón)
 (Profundidad del vehículo)
 (Vehículo XL)
 (Vehículo)

Configuración de Altura min.

157,5 "	98,4 "
137,3 "	88,6 "
127,9 "	78,7 "
118,1 "	68,9 "
108,3 "	

Configuración de velocidad máxima

31 mph	15,5 mph
28 mph	12,4 mph
24,8 mph	9,3 mph
21,7 mph	6,2 mph
18,6 mph	3,1 mph

> DIAGNÓSTICO: menú

(Visualización de campo)

(Código QR)

(N.º Id.)

(Registro de eventos)

(Registro de restablecimiento)

Sí No

(Alimentación eléctrica)

(Temp. del sensor)

(Tiempo operativo)

(Contraseña de RC)

(Contraseña de BT)

(Idioma)

Inglés Alemán Francés

(Unidades de pantalla)

Pulgadas Metros

(Menú > Específico)

Modo IntegObjMode (Ángulo lateral)
 Menú DistFilter Menú ForceLateral
 Menú MinObjHeight (Altura de montaje)
 (Áng. Incl.) Menú ForceHeight
 Menú ForceTilt

Configuración de Modo IntegObjMode

(Estándar) (Infinito)

Configuración de DistFilter

(Ambos) (Basado en el tiempo)

Configuración de Altura de objeto mínima

49,2 "	19,7 "	5,9 "
39,4 "	13,8 "	3,9 "
29,5 "	9,8 "	2 "

Configuración de ForceTilt/ForceLateral/ForceHeight

Manual Auto (Automático)

Menú> Admin

Config. PN

SoftPiN

ÁRBOL DE MENÚ DEL LZR®-WIDESCAN

Config: 42.4443.04

Software: V4.5



78.8004.03 LZR-WIDESCAN Menu Tree 20240924

REFERENCIA

Menú de NIVEL 1

Menú de NIVEL 2

Menú de NIVEL 3

Valor predeterminado de fábrica

