



La configuración de impresión debe establecerse en "TAMAÑO ACTUAL".
Verifique las dimensiones después de imprimir

78.7004.01.ES

Haga un agujero de cableado de 1/2" en cualquier lugar dentro de esta área.

ESPACIADOR ULTIMO

Plantilla de montaje



Hacer un orificio de 1/8"



Hacer un orificio de 1/8"



No montar por debajo de esta línea

No montar por encima de 5" desde la base del cabezal

1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2

1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2