


Module et contrôleur de toilettes Advanced Logic, programmable, 3 relais



(version américaine)

DESCRIPTION



1. Entrée à contact MOUILLÉ	3. Sorties de relais	5. Cavaliers CA/CC	7. Boutons de programmation
2. Entrée à contact SEC	4. Entrée d'alimentation	6. Cavaliers à contact MOUILLÉ/SEC	8. Dispositif d'affichage à 7 segments

ACCESOIRS

10RESTROOMKIT : Trousse de commande des toilettes

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
Module logique	Contrôleur de toilettes Br3-X	10BR3X
Commutateur de position de porte	Commutateur magnétique de position de porte NO/NF	10SWITCH1084
Indicateur Occupé	Indicateur d'état de verrouillage avec DEL et sonnerie	10LEDSOUNDER
Bouton « POUSSER POUR VERROUILLER »	Actionneur de verrou de porte avec DEL	10PTLBUTTON

10EMERGENCYKIT : Trousse supplémentaire de secours

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE PIÈCE
Signal d'assistance demandée	DEL de couloir avec sonnerie	10ARS
Signalisation d'urgence	Signalisation des instructions d'urgence	70.5675
Bouton « POUSSER POUR ASSISTANCE D'URGENCE »	Bouton de demande d'assistance d'urgence avec DEL et sonnerie	10BUTTONCOMBO



- Coupez l'alimentation du linteau avant d'effectuer un câblage, quel qu'il soit.
- Maintenez un environnement net et sécurisé lorsque vous travaillez dans des endroits publics.
- Soyez toujours conscient des piétons qui passent près de la porte.
- Arrêtez toujours toute la circulation piétonne par l'ouverture de la porte lorsque vous effectuez des tests qui peuvent entraîner des activations inattendues de la porte.
- DES (décharge électrostatique) : Les cartes de circuit imprimé sont vulnérables aux dommages causés par des décharges électrostatiques. Avant de manipuler une carte, assurez-vous de dissiper la charge DES de votre corps.
- Vérifiez toujours la position de tout le câblage avant de mettre sous tension afin de vous assurer que les pièces en mouvement de la porte n'accrochent pas de fils, ce qui pourrait causer des dommages matériels.
- Assurez-vous que tout est conforme aux normes de sécurité applicables (c.-à-d., ANSI A156.10) une fois l'installation terminée.
- NE TENTEZ PAS une réparation des composants internes. Toutes les réparations et/ou tous les remplacements des composants doivent être effectués par BEA, Inc. Le démontage ou la réparation non autorisés peuvent :
 1. mettre en danger votre sécurité personnelle et vous exposer à un risque de décharge électrique ;
 2. affecter négativement les performances sûres et fiables du produit, ce qui entraîne l'annulation de la garantie.

CAVALIERS

PRÉCAUTIONS À OBSERVER LORS DE L'UTILISATION D'UNE SORTIE À CONTACT « MOUILLÉ »


- Ne jamais changer les réglages des cavaliers quand le module est sous tension ou quand une charge est appliquée.
- Ne jamais autoriser la connexion de 2 sources de tension différentes (gâche électrique, par exemple) en même temps. Cela pourrait endommager sévèrement l'équipement.
- Toujours déplacer les cavaliers lors d'un changement de réglage.
- Si un dispositif EL est mis sous tension par une source d'alimentation séparée, NE PAS sélectionner l'option de sortie « WET » (MOUILLÉ) SUR LE Br3-X. Si « MOUILLÉ » est sélectionné, l'activation suivante du module envoie une tension à la charge et s'il existe déjà une tension appliquée aux ressources, le Br3-X et possiblement la charge seront endommagés de façon permanente.
- Lors de l'utilisation de l'option de sortie « WET » (MOUILLÉ) sur le Br3-X, régler toutes les positions de commutateur désirées (« WET » – « DRY » et AC – DC [MOUILLÉ – SEC et CA – CC]) avant de mettre le module sous tension et d'appliquer des charges
- Lorsque la sortie DC « WET » (MOUILLÉ) est sélectionnée, la borne COM est positive (+) et la terre (-) commutée de NO à NC (NF).
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre tension connectée à la charge. Quelle que soit la tension d'entrée Br3-X, la sortie correspondra. Les conditions suivantes peuvent aussi être observées :
 1. Si la tension d'entrée au Br3-X est CA, la sélection de sortie peut être CA ou CC.
 2. Si la tension d'entrée au Br3-X est CA, la sélection de sortie ne peut être que CC.
 3. La charge maximale appliquée au relais 1 ne doit jamais dépasser 1 A. Si plus d'un dispositif est connecté, la valeur totale est l'addition des valeurs de consommation. Si le courant est excessif, l'équipement peut être endommagé.
 4. Sur le Br3-X, l'option « WET » (MOUILLÉ) est seulement disponible au relais 1.
- En fournissant Br3-X avec une tension d'entrée CA et en sélectionnant la sortie du relais 1 pour « WET » (MOUILLÉ) et TENSION DE SORTIE CC (DC), notez que la sortie résultante CC est rectifiée en tension d'entrée CA et par conséquent 40 % plus élevée que cette tension (rms).

ATTENTION : Relais 1 L'OPTION « WET » (MOUILLÉ) EST ACTIVE POUR TOUTES LES FONCTIONS !

SORTIE RELAIS 1	CAVALIER À CONTACT SEC/ MOUILLÉ ²	TENSION CA DE SORTIE ³	TENSION CC DE SORTIE ⁴
SEC	Les deux cavaliers réglés à SEC	S.O.	S.O.
MOUILLÉ ¹	Les deux cavaliers réglés à WET (MOUILLÉ)	Les deux cavaliers réglés à AC (CA)	Les deux cavaliers réglés à DC (CC)

REMARQUES :

1. La « sortie à contact Mouillé » permet au Br3-X de fournir une sortie de tension jusqu'à 1 A au relais 1 pour alimenter les verrous magnétiques ou les gâches électriques directement depuis le Br3-X. L'intensité de l'alimentation qui maintient le Br3-X sous tension doit être d'au moins 1 A.
2. Les réglages par défaut des cavaliers rendent le relais 1 à contact SEC.
3. La tension CA n'est disponible que si Br3-X est alimenté en tension CA.
4. La tension CC est disponible si Br3-X est alimenté en tension CA ou CC.



CÂBLAGE


Chaque fonction Br3-X est câblée différemment. Examinez et observez le schéma approprié de câblage illustré pour chaque fonction.

FONCTIONS


FONCTION	DESCRIPTION	LOGIQUE
10	minuterie	<ul style="list-style-type: none"> activation du relais 1 par le déclenchement de l'entrée 1 logique inversée disponible
11	cliquet/enclenchement	<ul style="list-style-type: none"> cliquet/enclenchement du relais 1 par le déclenchement de l'entrée 1
22	Séquenceur à 2 relais + inhibiteur	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 et du relais 2 avec inhibition de l'entrée 1 jusqu'à ce que l'entrée 2, l'entrée 3, ou l'entrée à contact MOUILLE soit déclenchée activation de l'entrée 4 réinhibe l'entrée 1
28	Séquenceur à 2 relais + position de la porte	<ul style="list-style-type: none"> séquence de relais 1 et relais 2 par le déclenchement de l'entrée 1 ou l'entrée à contact MOUILLE l'entrée 2 permet un délai lorsqu'elle est ouverte, mais pas lorsqu'elle est fermée
29	Minuterie de désactivation	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 et du relais 2 par le déclenchement de l'entrée 1 ou l'entrée à contact MOUILLE l'entrée 2, une fois ouverte après la séquence, permet au relais 1 de se désactiver l'entrée 2 permet un délai lorsqu'elle est ouverte, mais pas lorsqu'elle est fermée l'entrée 3 désactive la séquence, logique inversée disponible
36	Séquenceur à 3 relais + « instantané »	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1, du relais 2 et du relais 3 par le déclenchement de l'entrée 1 ou de l'entrée à contact MOUILLE relais 1, relais 2, et relais 3 peuvent être maintenus ou « instantanés »
37	Séquence à 3 relais avec un « relais indépendant »	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 du relais 2 et du relais 3 par le déclenchement de l'entrée 1 ou de l'entrée à contact MOUILLE Les relais 1, relais 2 et relais 3 peuvent être « indépendants » ou séquencés
50	Minuterie de verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> verrouillage du relais 1 et du relais 2 par le déclenchement de l'entrée 1 et l'entrée 2, respectivement
55	Cliquet/enclenchement du verrouillage	<ul style="list-style-type: none"> cliquet du verrouillage du relais 1 et du relais 2 par le déclenchement de l'entrée 1 et l'entrée 2, respectivement
65	Séquence 2 voies à 2 relais	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 et du relais 2 par le déclenchement de l'entrée 1 séquence de relais 2 et relais 1 par le déclenchement de l'entrée 2 l'entrée 3 déclenche le relais 1 individuellement, l'entrée 4 déclenche le relais 2 individuellement
nL	Toilettes normalement verrouillées	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 (verrou), du relais 2 (porte), et du relais 3 (indicateurs Occupé) pour les toilettes à occupation simple normalement verrouillées
nU	Toilettes normalement déverrouillées	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 (verrou), du relais 2 (porte), et du relais 3 (indicateurs Occupé) pour les toilettes à occupation simple normalement déverrouillées
dn	Séquenceur à 3 relais + « mode jour/nuit »	<ul style="list-style-type: none"> séquence du relais 1 du relais 2 et du relais 3 par le déclenchement de l'entrée 1 ou de l'entrée à contact MOUILLE fonctionnement de l'entrée 2 dépendant de l'entrée 4 (« mode jour/nuit »)
00	désactiver	<ul style="list-style-type: none"> Br3-X désactivé 00 est le réglage par défaut et n'a pas de fonction attribuée

PARAMÈTRES


PARAMÈTRE	DESCRIPTION	LOGIQUE
h1	Temps de maintien du relais 1	<p>00 – 60 secondes</p> <p>Le compte à rebours commence APRÈS le déclenchement de l'entrée 1 ou de l'entrée à contact MOUILLE</p>
h2	Temps de maintien du relais 2	<p>00 – 60 secondes</p> <p>Le compte à rebours commence APRÈS que d1 (délai entre le relais 1 et le relais 2) expire</p>
h3	Temps de maintien du relais 3	<p>00 – 60 secondes</p> <p>Le compte à rebours commence APRÈS que d2 (délai entre le relais 1 et le relais 3) expire</p>
d1	délai entre le relais 1 et le relais 2	<p>00 – 60, –1 (1/4), –2 (1/2), –3 (3/4) secondes</p> <p>Le délai commence À l'activation de l'entrée 1 ou entrée à contact MOUILLE</p>
d2	délai entre le relais 1 et le relais 3	<p>00 – 60, –1 (1/4), –2 (1/2), –3 (3/4) secondes</p> <p>Le délai commence À l'activation de l'entrée 1 ou entrée à contact MOUILLE</p>
rL	Logique inversée	<p>00 = logique normale</p> <p>Le déclencheur de l'entrée 1 doit être NO et ferme son contact pour le déclenchement</p> <p>01 = logique inversée</p> <p>Le déclencheur de l'entrée 1 doit être NF et ouvre son contact pour le déclenchement</p>
nP	Aucun paramètre	Aucun paramètre disponible pour la fonction sélectionnée




Appuyez sur INCR + FUNC pendant 3 secondes.




L'affichage basculere entre **FF** et **00** pendant 5 secondes.^{1,2}




Lorsque **FF / 00** est affiché, appuyez sur INCR pour faire défiler les fonctions.




Une fois la fonction désirée sélectionnée, appuyez sur FUNC pour faire défiler les paramètres.




L'affichage basculere entre les paramètres et leur valeur courante pendant 5 secondes.



Appuyez sur³ INCR pour faire défiler les valeurs des paramètres.



Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que tous les paramètres de la fonction soient définis.



Attendez 5 secondes pour que le Br3-X enregistre et affiche la fonction.



Les temps de maintien du relais et les délais DOIVENT être réglés avant qu'un relais soit utilisé.

Ex. : Pour la fonction 36, en cas d'utilisation du relais 1, h1 doit être réglé... en cas d'utilisation du relais 1 et du relais 2, h1, h2 et d1 doivent être réglés.


REMARQUES :

1. La fonction **00** désactive le Br3-X.
2. « *nP* » signifie qu'aucun paramètre n'est applicable pour la fonction sélectionnée.
3. Appuyer et maintenir INCR les fait défiler rapidement.

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION

* voir la page 3 pour les détails spécifiques des paramètres *

10 – minuterie



PARAMÈTRES DISPONIBLES


h l - temps de maintien du relais 1
 rL - logique inversée

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h l.

REMARQUE SUR LA FONCTION 10 : La logique inversée permet une ENTRÉE 1 normalement fermée (NC).

11 – cliquet/encclenchement



PARAMÈTRES DISPONIBLES

AUCUN


1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.

- Le RELAIS 1 se ferme indéfiniment.

2. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.

- Le RELAIS 1 s'ouvre.

22 – Séquenceur à 2 relais + inhibiteur



PARAMÈTRES DISPONIBLES

h l - temps de maintien du relais 1
 $h2$ - temps de maintien du relais 2
 d l - délai entre les relais 1 et 2

h l doit être supérieur à d l lors de l'utilisation d'un verrou électrique


1. Déclenchement de l'ENTRÉE 2, 3, ou à contact « MOUILÉ »

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h l.
- Le RELAIS 2 se ferme après le délai d l et pendant le temps h 2.

REMARQUE SUR LA FONCTION 22 : Assurez-vous que l'ENTRÉE 1 ne démarre pas la séquence et que l'ENTRÉE 4 est fermée lorsque la porte est fermée.

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION (suite)

28 – Séquenceur à 2 relais + position de porte



PARAMÈTRES DISPONIBLES :


h_1 - temps de maintien du relais 1
 h_2 - temps de maintien du relais 2
 d_1 - délai entre les relais 1 et 2

h_1 doit être supérieur à d_1 lors de l'utilisation d'un verrou électrique

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1 ou à contact « MOUILLÉ »
 - Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h_1 .
 - Le RELAIS 2 se ferme après le délai d_1 et pendant le temps h_2 .

REMARQUE SUR LA FONCTION 28 : L'ENTRÉE 2 permet le délai lorsque le contact est ouvert, mais déclenche le RELAIS 2 immédiatement lorsque le contact est fermé

29 – minuterie de désactivation



PARAMÈTRES DISPONIBLES :

h_1 - temps de maintien du relais 1
 h_2 - temps de maintien du relais 2
 d_1 - délai entre les relais 1 et 2
 r_L - logique inversée

h_1 doit être supérieur à d_1 lors de l'utilisation d'un verrou électrique

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1 ou à contact « MOUILLÉ »
 - Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h_1 .
 - Le RELAIS 2 se ferme après le délai d_1 et pendant le temps h_2 .

REMARQUE SUR LA FONCTION 29 :


L'ENTRÉE 2 désactive le RELAIS 1 une fois que l'ENTRÉE 2 est ouverte (et que la séquence a été exécutée).

L'ENTRÉE 2 permet le délai lorsque le contact est ouvert, mais déclenche le RELAIS 2 immédiatement lorsque le contact est fermé.

L'ENTRÉE 3 désactive la séquence.

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION (suite)

50 – minuterie de verrouillage




PARAMÈTRES DISPONIBLES :

h 1 - temps de maintien du relais 1
h2 - temps de maintien du relais 2

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.
 - Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps $h 1$.
2. Déclenchement de l'ENTRÉE 2.
 - Le RELAIS 2 se ferme pendant le temps $h 2$.

REMARQUE SUR LA FONCTION 50 : Si l'ENTRÉE 1 est déclenchée, l'ENTRÉE 2 et le RELAIS 2 sont inhibés jusqu'à ce que l'ENTRÉE 3 (commutateur de position de porte) soit fermée. Inversement, si l'ENTRÉE 2 est déclenchée, l'ENTRÉE 1 et le RELAIS 1 sont inhibés jusqu'à ce que l'ENTRÉE 4 (commutateur de position de porte) soit fermée.

55 – interlock cliquet/engagement




PARAMÈTRES DISPONIBLES :

AUCUN


1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.
 - Le RELAIS 1 se ferme indéfiniment.
2. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.
 - Le RELAIS 1 s'ouvre.
3. Déclenchement de l'ENTRÉE 2.
 - Le RELAIS 2 se ferme indéfiniment.
4. Déclenchement de l'ENTRÉE 2.
 - Le RELAIS 2 s'ouvre.

REMARQUE SUR LA FONCTION 55 : Si l'ENTRÉE 1 est déclenchée, l'ENTRÉE 2 et le RELAIS 2 sont inhibés jusqu'à ce que l'ENTRÉE 3 (commutateur de position de porte) soit fermée. Inversement, si l'ENTRÉE 2 est déclenchée, l'ENTRÉE 1 et le RELAIS 1 sont inhibés jusqu'à ce que l'ENTRÉE 4 (commutateur de position de porte) soit fermée.

65 – séquence 2 voies à 2 relais



nL – Toilettes normalement verrouillées



PARAMÈTRES DISPONIBLES :

$h1$ - temps de maintien du relais 1
 $h2$ - temps de maintien du relais 2
 $d1$ - délai entre les relais 1 et 2
 $d2$ - délai entre les relais 2 et 1

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.
 - Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps $h1$.
 - Le RELAIS 2 se ferme après le délai $d1$ et pendant le temps $h2$.

2. Déclenchement de l'ENTRÉE 2.

- Le RELAIS 2 se ferme pendant le temps $h2$.
- Le RELAIS 1 se ferme après le délai $d2$ et pendant le temps $h3$.

3. Déclenchement de l'ENTRÉE 3.

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps $h1$.

4. Déclenchement de l'ENTRÉE 4.

- Le RELAIS 2 se ferme pendant le temps $h2$.

PARAMÈTRES DISPONIBLES :

$h1$ - temps de maintien du relais 1
 $h2$ - temps de maintien du relais 2
 $d1$ - délai entre les relais 1 et 2

$h1$ doit être supérieur à $d1$

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1.

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps $h1$.
- Le RELAIS 2 se ferme après le délai $d1$ et pendant le temps $h2$.

2. Déclenchement de l'ENTRÉE 3.

- Le RELAIS 3 se ferme et l'ENTRÉE 1 est inhibée.


3. Déclenchement de l'ENTRÉE 2.

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps $h1$.
- Le RELAIS 2 se ferme après le délai $d1$ et pendant le temps $h2$.
- Le RELAIS 3 s'ouvre.

REMARQUE SUR LA FONCTION nL : L'ENTRÉE 3 ne fonctionne pas sauf si l'ENTRÉE 4 est fermée. L'ENTRÉE 4 doit être fermée lorsque la porte est fermée.

PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION (suite)

nh – toilettes normalement déverrouillées



PARAMÈTRES DISPONIBLES :

h_2 - temps de maintien du relais 2
 d_1 - délai entre les relais 1 et 2

1. Déclenchement de l'ENTRÉE

- Le RELAIS 2 se ferme pendant le temps h_2 .

2. Déclenchement de l'ENTRÉE


- Les RELAIS 1 et 3 se ferment et l'ENTRÉE 1 est inhibée.

3. Déclenchement de l'ENTRÉE

- Le RELAIS 1 s'ouvre.
- Le RELAIS 2 se ferme après le délai d_1 et pendant le temps h_2 .
- Le RELAIS 3 s'ouvre.

REMARQUE SUR LA FONCTION **nh** : L'ENTRÉE 3 ne fonctionne pas sauf si l'ENTRÉE 4 est fermée. L'ENTRÉE 4 doit être fermée lorsque la porte est fermée.

dn – Séquence à 3 relais avec le « mode jour/nuit »



PARAMÈTRES DISPONIBLES :

h_1 - temps de maintien du relais 1
 h_2 - temps de maintien du relais 2
 h_3 - temps de maintien du relais 3
 d_1 - délai entre les relais 1 et 2
 d_2 - délai entre les relais 1 et 3

1. Déclenchement de l'ENTRÉE 1, 2 ou à contact « MOUILLÉ »

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h_1 .
- Le RELAIS 2 se ferme après le délai d_1 et pendant le temps h_2 .
- Le RELAIS 3 se ferme après le délai d_2 et pendant le temps h_3 .

2. Déclenchement de l'ENTRÉE 3.

- Le RELAIS 1 se ferme pendant le temps h_1 .
- L'ENTRÉE 2 est désinhibée pendant 5 secondes.

REMARQUE SUR LA FONCTION **dn** : L'ENTRÉE 2 ne fonctionne que si l'ENTRÉE 4 est ouverte.

TEST

Après l'achèvement des réglages des cavaliers, du câblage et de la programmation, testez le Br3-X pour vous assurer que tous les paramètres des fonctions agissent correctement et comme prévu pour l'application spécifique.

ÉTAT DES RELAIS

ÉTAT	DESCRIPTION
r_1	relais 1 fermé lorsque câblé à NO ou ouvert lorsque câblé à NF
r_2	relais 2 fermé lorsque câblé à NO ou ouvert lorsque câblé à NF
r_3	relais 3 fermé lorsque câblé à NO ou ouvert lorsque câblé à NF
$r_1 =$	relais 1 et relais 2 fermés lorsque câblés à NO ou ouvert lorsque câblés à NF
$r_2 =$	relais 1 et relais 3 fermés lorsque câblés à NO ou ouvert lorsque câblés à NF
$r_3 =$	relais 1, relais 2 et relais 3 fermés lorsque câblés à NO ou ouvert lorsque câblés à NF

RÉFÉRENCE CROISÉE DES FONCTIONS

FONCTION DU BR3	FONCTION DU BR3-X
2_1	2_2
2_5	$2_8, 2_9, 3_6$ ou 3_7
3_5	3_6 ou 3_7
7_5	$2_8, 2_9, 3_6$ ou 3_7

DÉPANNAGE

Br3-X ne réagit pas aux entrées	Alimentation défectueuse	Vérifiez que le bloc d'alimentation de 12 à 24 V CA/CC +/-10 % est câblé aux bornes appropriées
	Non programmé	Assurez-vous qu'une fonction est programmée, que le Br3-X n'affiche pas 0_0 et que toutes les valeurs « h » sont réglées au moins à 0_1
	Câblage incorrect	Vérifiez que le câblage est effectué exactement comme décrit pour la fonction spécifique programmée
	Br3-X défectueux	Remplacez le Br3-X
	Dispositifs de sortie incorrects	Assurez-vous que les dispositifs sont appropriés pour la fonction spécifique programmée
Br3-X n'a pas de sortie	Non programmé	Assurez-vous qu'une fonction est programmée, que le Br3-X n'affiche pas 0_0 et que toutes les valeurs « h » sont réglées au moins à 0_1
	Câblage incorrect	Vérifiez que le câblage est effectué exactement comme décrit pour la fonction spécifique programmée
	Réglages incorrects des cavaliers	Assurez-vous que les cavaliers sont correctement configurés pour la fonction spécifique programmée
	Br3-X défectueux	Remplacez le Br3-X
	Une ou plus de IN-1 à IN-4 est en court-circuit	Réparez les courts-circuits respectifs
La sortie du Br3-X est constante/maintenue	E_1, E_2, E_3, E_4, E_5	Reinitialisez le Br3-X et reprogrammez-le

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 à 24 V CA/CC $\pm 10\%$
Consommation courante	30 à 130 mA (sortie à contact SEC)
Température de fonctionnement	-15 – 150 °F (-26 – 150 °C) Si l'alimentation est en tension CA, qu'une sortie à contact MOUILLÉ sert à convertir en tension CC et que l'appel de courant est supérieur à 0,9 A, la température supérieure est 130 °F (54 °C)
Entrée	
Entrée 1, 2, 3, 4	Contact SEC
Entrée à contact	5 à 24 V CA/CC $\pm 10\%$
MOUILLÉ	
Classement de contact :	
Relais 1 (SEC)	3 A à 24 V CA ou 30 V CC
Relais 1 (MOUILLÉ)	1 A
Relais 2 :	3 A à 24 V CA ou 30 V CC
Relais 3 :	1 A à 24 V CA ou 30 V CC
Dimensions	5,2 po x 2,2 po x 1 po (133 mm x 55 mm x 25 mm)
Boîtier	ABS – blanc translucide

*Les spécifications sont modifiables sans préavis.
Toutes les valeurs sont mesurées dans des conditions spécifiques.*

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA

BEA, le fabricant du détecteur, ne peut pas être tenu responsable pour des installations incorrectes ou des ajustements inappropriés du détecteur/de l'appareil; par conséquent, BEA ne garantit aucun usage du capteur en dehors de son but prévu.

BEA recommande fortement que les techniciens d'installation et de services soient certifiés AAADM pour les portes piétonnières, certifiés IDA pour les portes/portails, et formés en usine pour le type de système de portes/portails.

Les installateurs et le personnel de service sont responsables d'effectuer une évaluation des risques à la suite de chaque installation/entretien, en s'assurant que l'installation du système de détecteurs est conforme avec les règlements, codes et normes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois que l'installation ou l'entretien est terminé, une inspection de sécurité de la porte/du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) pour les meilleures pratiques de l'industrie. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel de service — vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité (p. ex., ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107).

Vérifier que toute la signalisation appropriée de l'industrie et les étiquettes d'avertissement sont en place.



Support technique: 1-800-407-4545 | Service clients: 1-800-523-2462

Questions techniques générales: Tech_Services@beainc.com | Les documents techniques: www.BEaInc.com

