

ACCESSOIRE DE PLUIE UNIVERSEL


Accessoire de support de fixation pour capteurs ULTIMO et IXIO



Visitez le site Web pour voir les langues dans lesquelles ce document est disponible.



capteur non compris



couvercle

base

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA, INC.

BEA, Inc., le fabricant du capteur, ne peut pas être tenu pour responsable des installations incorrectes ou des réglages inappropriés du capteur ou de l'appareil; par conséquent, BEA, Inc. ne garantit aucune utilisation du capteur ou de l'appareil en dehors de son usage prévu.

BEA, Inc. recommande fortement que les techniciens d'installation et d'entretien soient certifiés AAADM pour les portes piétonnes, certifiés IDA pour les portes et portails, et formés en usine pour le type de système de portes et portails.

Les installateurs et le personnel d'entretien sont tenus d'exécuter une évaluation des risques à la suite de chaque installation et entretien pour s'assurer que les performances du système de capteur/de l'appareil sont conforme aux réglementations, normes et codes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois l'installation ou l'entretien terminés, une inspection de sécurité de la porte ou du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) relatives aux bonnes pratiques du secteur. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel d'entretien. Vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité AAADM (p. ex. ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325 et Code international du bâtiment).

Vérifiez que la signalétique, les pancartes et les étiquettes d'avertissement réglementaires sont présentes.




A Halma company


Support technique & Service clients: 1-800-523-2462 | Questions techniques générales: techservices-us@BEAsensors.com | Les documents techniques: www.BEAsensors.com

1. Vérifiez la disposition de l'emplacement de fixation actuel :


- **ULTIMO** :le bas du capteur est à une distance maximum de 12,7 cm (5 po) du bas du linteau de la porte.
- **IXIO** :le bas du capteur est à une distance maximum de 5,08 cm (2 po) du bas du linteau de la porte.



2. Tenez l'accessoire de pluie universel à l'emplacement de fixation choisi, marquez des avant-trous et percez les trous. Retirez le capteur existant s'il y a lieu.




3. Fixez la base de l'accessoire de pluie à l'emplacement de fixation choisi à l'aide des vis fournies.



4. Fixez le capteur à la base de l'accessoire de pluie en utilisant les vis fournies avec le capteur.



5. Effectuez les raccordements en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur du capteur et fixez le couvercle.



6. Tirez délicatement les extrémités du couvercle et insérez l'axe de l'intérieur du couvercle de l'accessoire de pluie dans l'orifice extérieur de la base de l'accessoire de pluie.