



Les paramètres d'impression doivent être définis sur «TAILLE RÉELLE».
Vérifiez les dimensions après l'impression.

78.7004.01.FR

Percer un trou de passage pour fils de 12,7 mm
(1/2 po) n'importe où dans cette zone.

ESPACEUR POUR CAPTEUR ULTIMO

Gabarit d'installation



Percer un trou de 3,2 mm
(1/8 po)



Percer un trou de 3,2 mm
(1/8 po)



Ne pas installer plus bas que cette ligne

Ne pas installer au-delà de 12,7 cm (5 po) du bas du linteau

1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2

1/4
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2