

Les paramètres d'impression doivent être définis sur «TAILLE RÉELLE». Vérifiez les dimensions après l'impression.

78.7004.01.FR

Percer un trou de passage pour fils de 12,7 mm (1/2 po) n'importe où dans cette zone.

ESPACEUR POUR CAPTEUR ULTIMO

Gabarit d'installation

Percer un trou de 3,2 mm (1/8 po)

Percer un trou de 3,2 mm (1/8 po)

Ne pas installer plus bas que cette ligne

1/4		1/4
1/2		1/2
3/4		3/4
1		1
1 1/4		1 1/4
1 1/2		1 1/2
1 3/4		1 3/4
2		2

Ne pas installer au-delà de 12,7 cm (5 po) du bas du linteau