


KEYSWITCH (SINGLE-GANG)



Interruptor SPDT momentáneo/de ENCENDIDO-APAGADO
(1OKEYSWITCHMOM / 1OKEYSWITCHONF)

DESCRIPCIÓN




1. Placa frontal
2. Cerradura de mortaja¹
3. Interruptor²
6 A a 125 VCA
3 A a 250 VCA

NOTAS:

1. Se venden por separado.
2. Si se requieren dos para la aplicación, el segundo interruptor debe comprarse por separado.


INSTALACION




- A:**
Corbin Russwin® #ML2200
Schlage® #B520-233
(o equivalente)
- B:**
Schlage® #B520-256
Yale® #2160
Arrow® #004
Sargent® #13-0660
(o equivalente)

Seleccione la forma de la leva de los interruptores.

La cerradura de mortaja y el segundo interruptor se venden por separado.



Ajuste la altura del interruptor sobre el soporte hasta que la leva se accione con seguridad cuando gire.



Coloque la instalación eléctrica según las especificaciones.

PRECAUCIONES



PRECAUCIÓN

- ❑ Corte toda la energía hacia el cabezal antes de intentar cualquier procedimiento de cableado.
- ❑ Mantenga un ambiente limpio y seguro cuando trabaje en áreas públicas.
- ❑ Tenga en cuenta siempre el paso de peatones cerca del área de la puerta.
- ❑ Cuando realice pruebas que puedan resultar en reacciones imprevistas de la puerta, siempre detenga el tránsito de peatones.
- ❑ ESD (descarga electrostática): Las placas de circuitos son vulnerables a daños por descarga electrostática. Antes de tocar cualquier placa, asegúrese de disipar la carga electrostática de su cuerpo.
- ❑ Revise siempre la colocación de todo el cableado antes de energizar, a fin de asegurar que las partes móviles de la puerta no atraparán ningún cableado ni causarán daño al equipo.
- ❑ Asegure el cumplimiento de todas las normas de seguridad correspondientes (como ANSI A156.10) al terminar la instalación.
- ❑ NO intente ninguna reparación interna de los componentes. Todas las reparaciones y reemplazos de componentes deben ser realizados por BEA, Inc. El desmontaje o reparación no autorizados pueden:
 1. Poner en riesgo la seguridad personal y exponer a la persona a riesgos de descarga eléctrica.
 2. Afectar en forma adversa el funcionamiento seguro y confiable del producto, dando lugar a la anulación de la garantía.

EXPECTATIVAS DE BEA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y LA INSTALACIÓN

BEA Inc., el fabricante del sensor, no se hace responsable de instalaciones incorrectas o ajustes inapropiados de del sensor / dispositivo; por lo tanto, BEA Inc. no garantiza ningún uso del sensor fuera de su propósito previsto.

BEA Inc. recomienda firmemente que los técnicos de instalación y servicio estén certificados por AAADM para puertas peatonales, certificados por IDA para puertas / portones, y entrenados en fábrica para el tipo de sistema de puerta / compuerta.


Los instaladores y el personal de servicio son responsables de ejecutar una evaluación de riesgos después de cada instalación / servicio realizado, asegurando que la instalación y / o dispositivo del sistema de sensores cumpla con las regulaciones, códigos y estándares locales, nacionales e internacionales.

Una vez que se complete el trabajo de instalación o servicio, se debe realizar y documentar una inspección de seguridad del sistema según las recomendaciones del fabricante o las pautas de la industria. Ejemplos de cumplimiento pueden aplicarse a ANSI 156.10, ANSI 156.19, ANSI / DASMA 102, ANSI / DASMA 107, UL294, Código de Construcción Internacional.



Interruptor SPDT momentáneo/de ENCENDIDO-APAGADO
(1OKEYSWITCHMOM / 1OKEYSWITCHONF)

DESCRIPCIÓN




1. Placa frontal
2. Cerradura de mortaja¹
3. Soporte del interruptor
4. Cerradura de cilindro
5. Interruptor²
6 A a 125 VCA
3 A a 250 VCA

NOTAS:

1. Se venden por separado.
2. Si se requieren dos para la aplicación, el segundo interruptor debe comprarse por separado.


INSTALACION




- A:**
Corbin Russwin® #ML2200
Schlage® #B520-233
(o equivalente)
- B:**
Schlage® #B520-256
Yale® #2160
Arrow® #004
Sargent® #13-0660
(o equivalente)

Seleccione la forma de la leva de los interruptores.

La cerradura de mortaja y el segundo interruptor se venden por separado.



Ajuste la altura del interruptor sobre el soporte hasta que la leva se accione con seguridad cuando gire.



Coloque la instalación eléctrica según las especificaciones.

PRECAUCIONES



PRECAUCIÓN

- ❑ Corte toda la energía hacia el cabezal antes de intentar cualquier procedimiento de cableado.
- ❑ Mantenga un ambiente limpio y seguro cuando trabaje en áreas públicas.
- ❑ Tenga en cuenta siempre el paso de peatones cerca del área de la puerta.
- ❑ Cuando realice pruebas que puedan resultar en reacciones imprevistas de la puerta, siempre detenga el tránsito de peatones.
- ❑ ESD (descarga electrostática): Las placas de circuitos son vulnerables a daños por descarga electrostática. Antes de tocar cualquier placa, asegúrese de disipar la carga electrostática de su cuerpo.
- ❑ Revise siempre la colocación de todo el cableado antes de energizar, a fin de asegurar que las partes móviles de la puerta no atraparán ningún cableado ni causarán daño al equipo.
- ❑ Asegure el cumplimiento de todas las normas de seguridad correspondientes (como ANSI A156.10) al terminar la instalación.
- ❑ NO intente ninguna reparación interna de los componentes. Todas las reparaciones y reemplazos de componentes deben ser realizados por BEA, Inc. El desmontaje o reparación no autorizados pueden:
 1. Poner en riesgo la seguridad personal y exponer a la persona a riesgos de descarga eléctrica.
 2. Afectar en forma adversa el funcionamiento seguro y confiable del producto, dando lugar a la anulación de la garantía.

EXPECTATIVAS DE BEA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y LA INSTALACIÓN

BEA Inc., el fabricante del sensor, no se hace responsable de instalaciones incorrectas o ajustes inapropiados de del sensor / dispositivo; por lo tanto, BEA Inc. no garantiza ningún uso del sensor fuera de su propósito previsto.

BEA Inc. recomienda firmemente que los técnicos de instalación y servicio estén certificados por AAADM para puertas peatonales, certificados por IDA para puertas / portones, y entrenados en fábrica para el tipo de sistema de puerta / compuerta.

Los instaladores y el personal de servicio son responsables de ejecutar una evaluación de riesgos después de cada instalación / servicio realizado, asegurando que la instalación y / o dispositivo del sistema de sensores cumpla con las regulaciones, códigos y estándares locales, nacionales e internacionales.

Una vez que se complete el trabajo de instalación o servicio, se debe realizar y documentar una inspección de seguridad del sistema según las recomendaciones del fabricante o las pautas de la industria. Ejemplos de cumplimiento pueden aplicarse a ANSI 156.10, ANSI 156.19, ANSI / DASMA 102, ANSI / DASMA 107, UL294, Código de Construcción Internacional.

