


900 MHZ FAMILY

Transmetteurs et émetteurs sans fil 900 MHz

(version américaine)












Consultez le site Web pour connaître les autres langues de ce document.

RÉCEPTEUR



1. Antenne
2. DEL bleue (activation)
3. DEL rouge (apprentissage)
4. DEL tricolore (puissance du signal)
5. Commutateurs DIP
6. Bouton de délai d'apprentissage
7. Potentiomètre de délai d'apprentissage
8. Bouton d'apprentissage immédiat

TRANSMETTEURS

SÉRIE STANDARD	 10TD900HH1	 10TD900HH2	 10TD900HH3	 10TD900HH4
SÉRIE INDUSTRIELLE (NEMA 4)	 10TD900INDHH1	 10TD900INDHH2	 10TD900INDHH3	 10TD900INDHH4
UNIVERSEL	 10TD900HH1U			
AUTRE	 10TD900PB Transmetteur câblé avec connecteurs témoins		 10TD900TR Transmetteur sans contact pour mises à niveau « contact à sans contact »	



Ce récepteur sans fil n'est pas conçu pour une utilisation DIRECTE avec des verrous magnétiques ou électromagnétiques, étant donné les dommages possibles causés par un retour de charge inductive.



Ce récepteur sans fil devrait plutôt être utilisé pour déclencher un module logique (p. ex., Br3) ou un relais d'isolation, lequel déclenche le verrou magnétique ou électromagnétique.

- Coupez toute alimentation électrique vers la zone de travail avant d'effectuer un câblage, quel qu'il soit.
- Maintenez un environnement propre et sécurisé lorsque vous travaillez dans des endroits publics.
- Conformité à la partie 15.231 : évitez d'utiliser le transmetteur (c.-à-d., ne gardez pas le bouton enfoncé) pendant plus de 5 secondes.
- Soyez toujours conscient des piétons qui passent près de la zone.
- Arrêtez toujours toute la circulation piétonne par l'ouverture de la porte lorsque vous effectuez des tests qui peuvent entraîner des activations inattendues de la porte.
- DES (décharge électrostatique)* : les cartes de circuit imprimé sont vulnérables aux dommages causés par des décharges électrostatiques. Avant de manipuler une carte, assurez-vous de dissiper la charge DES de votre corps.
- Vérifiez toujours la position de tous les composants avant de mettre le système sous tension afin de vous assurer que les pièces en mouvement n'accrochent pas de fils, ce qui pourrait causer des dommages matériels.
- Assurez-vous que tout est conforme aux normes de sécurité applicables (par ex. : ANSI A156.10/19) une fois l'installation terminée.
- NE tentez PAS une réparation des composants internes. Toutes les réparations et/ou tous les remplacements des composants doivent être effectués par BEA, Inc. Le démontage ou la réparation non autorisés peuvent :
 1. mettre en danger votre sécurité personnelle et vous exposer à un risque de décharge électrique;
 2. affecter négativement les performances sûres et fiables du produit, ce qui entraîne l'annulation de la garantie.

ACCESSOIRES



10BELTCLIP

Accessoire à pince de ceinture pour les transmetteurs portatifs (série industrielle)

CÂBLAGE

RÉCEPTEUR

	ALIMENTATION		CONTACTS DE RELAIS		
ÉTIQUETTE	12 – 24	12 – 24	COM	NO	NF
COULEUR DU FIL	Rouge (+)	Noir (-)	Blanc	Vert	Jaune
BORNE	1	2	3	4	5
DESCRIPTION	Alimentation vers la commande ou le transformateur		Commande – commun	Commande – activation	Habituellement non utilisé

CÂBLAGE


TRANSMETTEUR DE MISE À NIVEAU SANS CONTACT

Dans la plupart des applications pour plaques poussoirs câblées à contact, seuls deux (2) fils sont installés; ils passent dans le mur, de la plaque poussoir à la commande de la porte et servent à l'activation.

Le transmetteur de mise à niveau sans contact 900 MHz permet d'ajouter à une plaque poussoir à contact câblée existante une nouvelle plaque sans contact qui requiert quatre (4) fils (2 pour l'alimentation et 2 pour l'activation) sans avoir à installer de fils supplémentaires.

Cela est possible grâce à un transmetteur sans fil et un récepteur sans fil.

1. Retirez la plaque poussoir existante et débranchez les deux (2) fils muraux en place de la plaque poussoir et d'activation de la commande de porte.
2. Branchez les fils vert et blanc à la sortie de l'activation de la nouvelle plaque sans contact (voir l'image à droite).
3. Mettez en parallèle les fils rouge et noir aux deux (2) fils muraux en place et branchez-les à l'entrée d'alimentation de la nouvelle plaque sans contact (voir l'image ci-dessous).
4. Installez la nouvelle plaque sans contact.
5. Branchez les deux (2) fils muraux en place à la source d'alimentation dans l'adaptateur de commande de la porte.
6. Installez le récepteur sans fil 900 MHz dans l'adaptateur (vendu séparément).



PROGRAMMATION

RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP


COMMUTATEUR DIP N° 1		
DÉSACTIVÉ	Relais d'impulsion	Appuyer sur le transmetteur active et maintient le relais selon les DIP 2 et 3.
ACTIVÉ	Relais de commutation	Appuyer une fois sur le transmetteur active le relais et le maintient indéfiniment. Appuyer de nouveau sur le transmetteur désactive immédiatement le relais (aucun maintien).
COMMUTATEUR DIP N° 2 (impulsion seulement)		
DÉSACTIVÉ	Temps de maintien 0,5 s	Le relais reste actif 0,5 s après que le transmetteur est enfoncé (maintien standard) ou relâché (maintien prolongé).
ACTIVÉ	Temps de maintien 10 s	Le relais reste actif 10 s après que le transmetteur est enfoncé (maintien standard) ou relâché (maintien prolongé).
COMMUTATEUR DIP N° 3		
DÉSACTIVÉ	Maintien standard	Le relais agit selon les DIP 1 et 2 (aucune différence si le transmetteur est enfoncé/relâché ou enfoncé/maintenu).
ACTIVÉ	Maintien prolongé	Le relais reste actif tant et aussi longtemps que le transmetteur est enfoncé/maintenu; une fois relâché, le relais agit selon les DIP 1 et 2.

PROGRAMMATION


CONFIGURATION DE L'APPAREIL PORTATIF (standard et universel¹)




Vous devez retirer la languette en plastique de l'émetteur pour permettre la connexion de la batterie.




scanner le code pour la vidéo



Réglez les commutateurs DIP tel que désiré.



Enfoncez puis relâchez le bouton d'apprentissage désiré (la DEL rouge du récepteur s'allume)².




Appuyez DEUX FOIS sur le transmetteur (la DEL bleue du récepteur s'allume).


REMARQUES :

1. Sachez que la programmation d'un émetteur universel permet le fonctionnement de la porte via n'importe quel émetteur universel BEA.
2. Si le bouton « Learn/Delay » est utilisé, ajustez le potentiomètre (1 – 30 secondes).


CONFIGURATION DE LA PLAQUE POUSSOIR (transmetteurs standard seulement)



Raccordez le transmetteur¹ à la plaque poussoir (NO et COM) et insérez le tout dans la boîte.



Installez la plaque poussoir.



Suivez les étapes 1-3 dans la section Configuration de l'appareil portatif.

REMARQUES :


1. Le 10TD900PB est requis pour les plaques poussoirs.

PROGRAMMATION (suite)

CONFIGURATION DU VESTIBULE (TRANSMETTEURS STANDARD SEULEMENT)

Programmez chaque récepteur aux transmetteurs appropriés selon le tableau et le graphique ci-dessous.

RÉCEPTEUR	TRANSMETTEUR	APPRENTISSAGE ¹
Extérieur	Extérieur (1)	Aucun délai
	Intérieur (2)	Délai
	Vestibule (4)	Aucun délai
Intérieur	Extérieur (1)	Délai
	Intérieur (2)	Aucun délai
	Vestibule (3)	Aucun délai



INDICATEUR DE PUISSANCE DU SIGNAL

Garder le bouton du transmetteur enfoncé (3 secondes pour la série standard, 5 secondes pour la série industrielle) active l'indicateur tricolore à DEL de puissance du signal du récepteur.



Vert = signal fort




Rouge = signal faible




Jaune = signal moyen

DÉPROGRAMMATION

TRANSMETTEURS UNIQUES




Appuyez sur LES DEUX boutons d'apprentissage jusqu'à ce que la DEL rouge clignote une fois (~2 s).



Appuyez DEUX FOIS sur le bouton du transmetteur dans les 10 secondes.

TOUS LES TRANSMETTEURS



Appuyez sur LES DEUX boutons d'apprentissage jusqu'à ce que la DEL bleue s'allume (~10 s).


REPLACEMENT DE LA PILE

INDICATEUR DE PILE FAIBLE :


Un niveau de pile faible est indiqué (après pression du bouton) par 3 clignotements de la DEL du transmetteur.

Tous les transmetteurs doivent être alimentés EXCLUSIVEMENT par les piles fournies ou des piles équivalentes.

TRANSMETTEUR STANDARD (TD900HHx)




Retirez les vis arrière (2) et désassemblez.




Remplacez la pile de 3 volts (CR2032)¹, en observant la polarité, puis réassemblez.

TRANSMETTEUR INDUSTRIEL (TD900INDHHx)




Retirez les vis arrière (3) et désassemblez.



Remplacez les deux piles de 3 volts (CR2032)¹, en observant la polarité, puis réassemblez.

PLAQUE POUSSOIR (TD900PB)



Remplacez les 2 piles AAA en observant la polarité.

DÉPANNAGE

Signal faible	Fil d'antenne du récepteur mal placé	Placez l'antenne à l'extérieur du linteau de porte.
TRANSMETTEURS STANDARD SEULEMENT : La DEL rouge du récepteur scintille; impossible de programmer	Plaque poussoir coincée ou transmetteur défectueux	Débranchez chaque plaque poussoir jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.
	Transmetteur défectueux	Retirez chaque pile de transmetteur jusqu'à ce que la DEL s'éteigne. Remplacez le transmetteur défectueux.
TRANSMETTEURS DE MISE À NIVEAU SEULEMENT : Aucune activation	Fils d'alimentation non connectés	Vérifiez le branchement de l'alimentation au transmetteur, à la plaque sans contact et à la source d'alimentation.
	Fils d'activation non connectés	Vérifiez la connexion d'activation au transmetteur et à la commande de porte.
	Récepteur non programmé	Configurez le transmetteur.
TRANSMETTEURS DE MISE À NIVEAU SEULEMENT : Activation constante	Quelque chose se déplace devant la plaque sans contact	Dégagez la zone autour de la plaque.
	Transmetteur connecté à la borne NF du capteur sans contact	Connectez-le à la borne NO.
	Récepteur ou capteur sans contact réglé au mode Commutation.	Réglez le capteur/capteur sans contact au mode Impulsion.

Vous ne trouvez pas votre réponse? Visitez www.BEAensors.com ou scannez le code QR pour la Foire aux questions!



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence	908 – 918 MHz			
Type de radiocommande	Numérique			
Puissance radio émise	-25 dBm (Tx)			
Consommation d'énergie	STANDARD : 30 mA (Tx) 40 mA (RX)	INDUSTRIEL : 13 mA (Tx) 40 mA (RX)	MISE À NIVEAU : 22 mA	UNIVERSEL : 30 mA
Tension d'entrée	12 – 24 V c.a./V c.c.			
Classement de contact	1,0 A sous 30 V c.c. 0,3 A sous 60 V c.c. 0,5 A sous 125 V c.a.			
Température de fonctionnement	14 – 131 °F (-10 – 55 °C)			
Capacité du transmetteur (par récepteur)	Programmable : 75 Universel : illimitée			
DEL	Récepteurs : Rouge = apprentissage récepteur* Bleu = activation relais Tricolore = puissances du signal		Transmetteurs : Rouge = transmission en cours Rouge clignotant = pile faible	
Dimensions				
Transmetteur				
Portatif (standard)				
Portatif (industriel)				
Plaque poussoir (standard)				
Mise à niveau				
Récepteur				
2,5 po (L) x 2,0 po (P) x 0,75 po (H)				
Conformité				
Tous : FCC, IC Portatif industriel : IP65/NEMA 4				

*Les spécifications sont modifiables sans préavis.
Toutes les valeurs sont mesurées dans des conditions spécifiques.*

CONFORMITÉ FCC/IC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Des changements ou des modifications non expressément approuvés par BEA Incorporated pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe A, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations commerciales. Cet appareil génère de l'énergie, en utilise et peut en émettre sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses frais.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

STANDARD :	ID FCC : 2ABWS-10RD900	IC : 4680A-10RD900	MODÈLE : 10RD900
	ID FCC : 2ABWS-10TD9001HH4	IC : 4680A-10TD9001HH4	MODÈLE : 10TD900INDHH1
	ID FCC : 2ABWS-10TD9001HH4	IC : 4680A-10TD9001HH4	MODÈLE : 10TD900INDHH2
	ID FCC : 2ABWS-10TD9001HH4	IC : 4680A-10TD9001HH4	MODÈLE : 10TD900INDHH3
	ID FCC : 2ABWS-10TD9001HH4	IC : 4680A-10TD9001HH4	MODÈLE : 10TD900INDHH4
INDUSTRIEL :	ID FCC : 2ABWS-10RD900	IC : 4680A-10RD900	MODÈLE : 10RD900
	ID FCC : 2ABWS-10TD900PB	IC : 4680A-10TD900PB	MODÈLE : 10TD900PB
	ID FCC : 2ABWS-10TD900HH4	IC : 4680A-10TD900HH4	MODÈLE : 10TD900HH1
	ID FCC : 2ABWS-10TD900HH4	IC : 4680A-10TD900HH4	MODÈLE : 10TD900HH2
	ID FCC : 2ABWS-10TD900HH4	IC : 4680A-10TD900HH4	MODÈLE : 10TD900HH3
	ID FCC : 2ABWS-10TD900HH4	IC : 4680A-10TD900HH4	MODÈLE : 10TD900HH4
MISE À NIVEAU :	ID FCC : 2ABWS-10TD900TR	IC : 4680A-10TD900TR	MODÈLE : 10TD900TR
UNIVERSEL :	ID FCC : 2ABWS-10TD900HH1U	IC : 4680A-10TD900HH1U	MODÈLE : 10TD900HH1U

ATTENTES DE CONFORMITÉ DE L'INSTALLATION/L'ENTRETIEN DE BEA, INC.

BEA, Inc., le fabricant du capteur, ne peut pas être tenu pour responsable des installations incorrectes ou des réglages inappropriés du capteur ou de l'appareil; par conséquent, BEA, Inc. ne garantit aucune utilisation du capteur ou de l'appareil en dehors de son usage prévu.

BEA, Inc. recommande fortement que les techniciens d'installation et d'entretien soient certifiés AAADM pour les portes piétonnes, certifiés IDA pour les portes et portails, et formés en usine pour le type de système de portes et portails.

Les installateurs et le personnel d'entretien sont tenus d'exécuter une évaluation des risques à la suite de chaque installation et entretien pour s'assurer que les performances du système de capteur/de l'appareil sont conformes aux réglementations, normes et codes locaux, nationaux et internationaux.

Une fois l'installation ou l'entretien terminés, une inspection de sécurité de la porte ou du portail doit être effectuée selon les recommandations du fabricant ou les directives AAADM/ANSI/DASMA (le cas échéant) relatives aux bonnes pratiques du secteur. Les inspections de sécurité doivent être effectuées pendant chaque appel d'entretien. Vous pouvez trouver des exemples de ces inspections de sécurité sur l'étiquette d'information de sécurité AAADM (p. ex. ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325 et Code international du bâtiment).

Vérifiez que la signalétique, les pancartes et les étiquettes d'avertissement réglementaires sont présentes.

